

Instrukcja Bezpieczeństwa GPSR

Informacje ogólne

Produkt: Otwieracz do butelek/korkociąg.

Produkt przeznaczony jest do codziennego użytkowania. Otwieracz do butelek jest narzędziem do mechanicznego otwierania kapsli butelek. Korkociąg jest narzędziem kuchennym przeznaczonym wyłącznie do otwierania butelek zamykanych korkiem. Produkt nie jest zabawką!

Instrukcja sporządzona zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Informacje dotyczące opakowań

Bezpieczeństwo użytkowania i ryzyka związane z opakowaniami

- Opakowania (kartonowe, tekturowe, plastikowe, foliowe, blistry oraz mieszane) mogą zawierać elementy metalowe (np. zszywki) oraz wypełnienie styropianowe lub folię zabezpieczającą produkt.
- **Opakowanie nie jest zabawką** – zabrania się wykorzystywania pustych opakowań do zabawy oraz przechowywania w nich niebezpiecznych przedmiotów czy żywych zwierząt.
- **Nie nakładaj opakowań na głowę, twarz ani inne części ciała** – szczególnie dotyczy to foliowych worków lub blistrów, które mogą powodować ryzyko uduszenia.
- **Nie pozwól dzieciom bawić się opakowaniem** – drobne elementy (np. zszywki, kawałki plastiku, fragmenty styropianu) mogą zostać połknięte lub spowodować zadławienie.
- **Ostrożnie obchodź się z ostrymi krawędziami opakowań kartonowych, tekturowych i blistrów**, aby uniknąć skaleczeń i perforacji skóry.
- **Zwróć szczególną uwagę na obecność metalowych zszywek** – niewłaściwie oderwana lub wystająca zszywka może spowodować skaleczenie lub zaklinowanie się w skórze.
- Podczas rozpakowywania usuń opakowanie i wszystkie materiały ochronne (folia, styropian) niezwłocznie po otwarciu i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja opakowań – segregacja na frakcje

- **Opakowania kartonowe, tekturowe:** wyrzucaj do pojemnika na papier.
- **Opakowania plastikowe (w tym blistry, woreczki, folie):** wyrzucaj do pojemnika na tworzywa sztuczne.
- **Opakowania foliowe:** wrzucaj do pojemnika na plastik, po usunięciu wszelkich pozostałości produktu.
- **Elementy metalowe (np. zszywki):** najlepiej oddzielić i wyrzucać jako metal do pojemnika na metale lub pozostawić w pierwotnym opakowaniu, jeśli nie da się bezpiecznie usunąć.
- **Wypełniacze styropianowe:** segreguj jako odpady sztuczne – wrzucaj do przeznaczonych na to pojemników, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Opakowania wielomateriałowe:** dokładnie oddziel części możliwe do segregacji według powyższych wskazań; nieusuwalne elementy oddaj do pojemnika na odpady zmieszane.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie pozostawiaj pustych opakowań, szczególnie foliowych i blistrów, w miejscach dostępnych dla dzieci i zwierząt.
- Po rozpakowaniu produktu natychmiast zutylizuj wszystkie materiały opakowaniowe zgodnie z zasadami segregacji, by zapobiec przypadkowym wypadkom.
- W razie przypadkowego połknięcia, zadławienia czy skaleczenia zszywką lub ostrą krawędzią należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc lekarską.

Prawidłowe i odpowiedzialne postępowanie z opakowaniami minimalizuje ryzyko urazów, zadławień, uduszenia oraz przyczynia się do ochrony środowiska.

1. Bezpieczne użytkowanie produktu

- Stosować wyłącznie do otwierania butelek z kapslem lub korkiem (w przypadku gdy produkt jest korkociągiem).
- Trzymać produkt pewnie w dłoni i używać na stabilnych powierzchniach.
- Chronić przed kontaktem z dziećmi – istnieje ryzyko zadławienia małymi elementami (w modelach z plastikową obudową) lub skaleczenia ostrymi krawędziami.

2. Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń

- **Dla dzieci:** ryzyko zadławienia (małe zdejmowane elementy), skaleczenia oraz niekontrolowanego połknięcia odłamanych części. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 8. roku życia.
- **Dla dorosłych:** możliwość skaleczeń dłoni, szczególnie przy użyciu dużej siły lub w przypadku uszkodzenia otwieracza.

Nie używać produktu w pobliżu źródeł ognia – tworzywa sztuczne mogą się topić, a metal nagrzewać. Nie używać produktu w pobliżu źródeł prądu – metal przewodzi prąd - może dojść do porażenia.

3. Instrukcja obsługi

Korkociąg:

- Usunąć folię lub zabezpieczenie z szyjki butelki.
- Ustawić spiralę korkociągu centralnie na korku.
- Wkręcać spiralę w korek ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Użyć dźwigni/ramion (jeśli są obecne) zgodnie z mechanizmem otwieracza, aby wyjąć korek.
- Po wyjęciu korka ostrożnie zdejmij go ze spirali, trzymając otwieracz z dala od twarzy.

Otwieracz:

- Umieścić końcówkę otwieracza pod kapslem butelki.
- Chwycić mocno uchwyt otwieracza.
- Pociągnąć dźwignię w górę lub w bok (zgodnie z konstrukcją otwieracza), aż kapsel zostanie zdjęty.
- Po użyciu upewnić się, że produkt nie jest pozostawiony w zasięgu dzieci.

4. Zalecenia dotyczące konserwacji

- Myć ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
- Dokładnie osuszyć po umyciu, aby zapobiec korozji metalu.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani ostrych gąbek mogących zarysować powierzchnię.
- Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

5. Utylizacja

Produkt należy wyrzucać do odpowiednich pojemników:

- **Część metalowa** – do metalu,
- **Część plastikowa** – do tworzyw sztucznych (jeżeli możliwe rozdzielenie elementów).

Nie wyrzucać do odpadów zmieszanych, jeśli istnieje możliwość segregacji.

6. Oznakowania i symbole bezpieczeństwa

Na produkcie lub opakowaniu mogą znajdować się następujące oznaczenia:

- Symbol przekreślonej zabawki – nie dla dzieci poniżej 3 lat.
- Symbol recyklingu – informacja o segregacji odpadów.
- Kontakt z żywnością (kieliszek i widelec) – elementy metalowe nadają się do kontaktu z żywnością.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku skaleczenia – natychmiast zdezynfekować ranę i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku połknięcia małych elementów przez dziecko – bezzwłocznie wezwać pomoc medyczną i udać się na SOR.
- W razie uszkodzenia produktu – zaprzestać używania i zutylizować we właściwy sposób.

Spis czynności zabronionych

- Nie używać jako zabawki ani narzędzia innego niż do otwierania butelek.
- Nie odkładać w miejscu dostępnym dla dzieci.
- Nie używać do podważania innych rzeczy niż kapsle/korki.
- Nie używać przy otwartym ogniu ani na rozgrzanych powierzchniach.
- Nie używać w sąsiedztwie urządzeń elektrycznych gdzie poprzez nieuwagę może dojść do porażenia.
- Nie ingerować w konstrukcję produktu (np. nie rozdzielać części siłą).

Bezpieczne praktyki

- Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Używać oburącz – jedną ręką stabilizować butelkę, drugą operować otwieraczem/korkociągiem.
- Trzymać produkt poza zasięgiem dzieci.
- Regularnie sprawdzać stan techniczny (pęknięcia, ostre krawędzie).
- Przechowywać w szufladzie lub pojemniku kuchennym w bezpiecznym miejscu.
- W przypadku uszkodzenia – wymienić na nowy otwieracz.

Podmiot odpowiedzialny

Gadget Master sp. z o.o. sp.k.
Ogrodowa 25i, 55-080 Smolec, Polska
hurt@gadget-master.pl
+48732739386

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną jest podmiot gospodarczy z siedzibą w UE odpowiedzialny za określone obowiązki dotyczące zgodności produktu.

Gadget Master sp. z o.o. sp.k.
Ogrodowa 25i, 55-080 Smolec, Polska
hurt@gadget-master.pl
+48732739386

Data utworzenia dokumentu: 2025-08-21