

Instrukcja Bezpieczeństwa GPSR

Informacje ogólne

Produkt: zegar dekoracyjny.

Produkt przeznaczony jest do użytku wewnętrznego w warunkach domowych, biurowych lub komercyjnych jako element dekoracyjny oraz do wskazywania czasu. Baterie (nie dołączone do produktu) należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Opakowanie chroni zegar podczas transportu i przechowywania.

Instrukcja zgodna z wymaganiami rozporządzenia GPSR oraz wskazaniem norm bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące opakowań

Bezpieczeństwo użytkowania i ryzyka związane z opakowaniami

- Opakowania (kartonowe, tekturowe, plastikowe, foliowe, blistry oraz mieszane) mogą zawierać elementy metalowe (np. zszywki) oraz wypełnienie styropianowe lub folię zabezpieczającą produkt.
- **Opakowanie nie jest zabawką** – zabrania się wykorzystywania pustych opakowań do zabawy oraz przechowywania w nich niebezpiecznych przedmiotów czy żywych zwierząt.
- **Nie nakładaj opakowań na głowę, twarz ani inne części ciała** – szczególnie dotyczy to foliowych worków lub blistrów, które mogą powodować ryzyko uduszenia.
- **Nie pozwól dzieciom bawić się opakowaniem** – drobne elementy (np. zszywki, kawałki plastiku, fragmenty styropianu) mogą zostać połknięte lub spowodować zadławienie.
- **Ostrożnie obchodź się z ostrymi krawędziami opakowań kartonowych, tekturowych i blistrów**, aby uniknąć skaleczeń i perforacji skóry.
- **Zwróć szczególną uwagę na obecność metalowych zszywek** – niewłaściwie oderwana lub wystająca zszywka może spowodować skaleczenie lub zaklinowanie się w skórze.
- Podczas rozpakowywania usuń opakowanie i wszystkie materiały ochronne (folia, styropian) niezwłocznie po otwarciu i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja opakowań – segregacja na frakcje

- **Opakowania kartonowe, tekturowe:** wyrzucaj do pojemnika na papier.
- **Opakowania plastikowe (w tym blistry, woreczki, folie):** wyrzucaj do pojemnika na tworzywa sztuczne.
- **Opakowania foliowe:** wrzucaj do pojemnika na plastik, po usunięciu wszelkich pozostałości produktu.
- **Elementy metalowe (np. zszywki):** najlepiej oddzielić i wyrzucać jako metal do pojemnika na metale lub pozostawić w pierwotnym opakowaniu, jeśli nie da się bezpiecznie usunąć.
- **Wypełniacze styropianowe:** segreguj jako odpady sztuczne – wrzucaj do przeznaczonych na to pojemników, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Opakowania wielomateriałowe:** dokładnie oddziel części możliwe do segregacji według powyższych wskazań; nieusuwalne elementy oddaj do pojemnika na odpady zmieszane.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie pozostawiaj pustych opakowań, szczególnie foliowych i blistrów, w miejscach dostępnych dla dzieci i zwierząt.
- Po rozpakowaniu produktu natychmiast zutylizuj wszystkie materiały opakowaniowe zgodnie z zasadami segregacji, by zapobiec przypadkowym wypadkom.
- W razie przypadkowego połknięcia, zadławienia czy skaleczenia zszywką lub ostrą krawędzią należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc lekarską.

Prawidłowe i odpowiedzialne postępowanie z opakowaniami minimalizuje ryzyko urazów, zadławień, uduszenia oraz przyczynia się do ochrony środowiska.

1. Bezpieczne użytkowanie produktu

- Używaj zegara zgodnie z przeznaczeniem – jako urządzenie do pomiaru czasu i dekorację.
- Umieszczaj zegar w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko kontaktu z wystającymi, ostrymi elementami lub ryzyko połknięcia małych części lub baterii.
- Montuj zegar stabilnie na ścianie lub powierzchni, unikając miejsc, w których może łatwo spaść.
- Nie próbuj demontować ani naprawiać wskazówek ani innych wystających elementów.
- Zainstaluj lub wymień baterie zgodnie z instrukcją producenta, używając tylko zalecanych typów.
- Nie upuszczaj ani nie uderzaj zegara, szczególnie tych z elementami szklanymi, które mogą się rozbić i powodować skaleczenia.

2. Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń

- Produkt zawiera bardzo ostre i wystające elementy (wskazówki), które mogą spowodować perforację skóry lub skaleczenia – zachowaj ostrożność podczas obsługi i czyszczenia.
- Elementy szklane mogą stłuc się na ostre kawałki – zabezpiecz zegar przed upadkiem, aby zapobiec obrażeniom.
- Upadek zegara z wysokości może spowodować uszkodzenia urządzenia i obrażenia osób znajdujących się poniżej, zwłaszcza w okolicach głowy.
- Nie umieszczaj zegara w miejscach narażonych na silne wstrząsy lub uderzenia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się zegarem, jego mechanizmem, bateriami ani wystającymi elementami. Istnieje ryzyko zadławienia lub połknięcia małych części, w tym baterii.

3. Instrukcja obsługi

- Przy montażu upewnij się, że używasz odpowiednich kołków i wkrętów do typu ściany, aby zapewnić stabilność.
- Włóż baterie zgodnie z polaryzacją oznaczoną w komorze baterii.
- Reguluj czas za pomocą pokrętki z tyłu zegara; unikaj dotykania wskazówek bez potrzeby.
- Nie przekraczaj zalecanej przez producenta wielkości i typu baterii.
- Regularnie kontroluj stan baterii i wymieniaj je, aby uniknąć wycieku elektrolitu.
- Nigdy nie używaj uszkodzonych baterii.
- Po wyjęciu baterii lub po dłuższym nieużywaniu produktu usuń baterie, aby zapobiec wyciekom i uszkodzeniom.

4. Zalecenia dotyczące konserwacji

- Czyść powierzchnię zegara miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj substancji chemicznych ani ostrych narzędzi do czyszczenia wskazówek ani tarczy.
- Regularnie sprawdzaj stan mocowania zegara oraz wskazówek, aby wykryć ewentualne uszkodzenia.
- Wymieniaj baterie, gdy zegar przestaje wskazywać czas prawidłowo.
- Unikaj kontaktu produktu z wodą, zwłaszcza z elementami elektrycznymi i baterią.

5. Utylizacja

- Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji i recyklingu.
- Zegary i ich części wykonane z metalu, plastiku, szkła i drewna należy utylizować zgodnie z obowiązującym prawem, oddając do punktów zbiórki elektroodpadów lub recyklingu.
- Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii do środowiska naturalnego.

6. Oznakowania i symbole bezpieczeństwa

- Symbol rodzajów baterii dopuszczonych do stosowania.
- Informacje o symbolach recyklingu oraz rodzaju materiału (plastik, metal, szkło, drewno).

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku skaleczenia lub perforacji skóry natychmiast dokładnie przemyj ranę wodą z mydłem, zdezynfekuj i w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.
- W przypadku połknięcia baterii natychmiast wezwij pomoc medyczną. Nie próbuj prowokować wymiotów.
- W sytuacji połknięcia kawałka szkła lub innego małego elementu - zgłoś się do lekarza.
- W przypadku uderzenia spadającym zegarem: w razie bólu lub zawrotów głowy, niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku upadku zegara i rozbicia szkła dokładnie zabezpiecz miejsce i usuń szkło, używając rękawic ochronnych.
- Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych urazów.

Spis czynności zabronionych

- Nie wolno dopuścić do zabawy zegarem i jego elementami przez dzieci bez nadzoru.
- Nie używać uszkodzonych lub pękniętych części – zwłaszcza wskazówek i szyby.
- Nie zanurzać zegara w wodzie ani nie wystawiać na wilgoć.
- Nie stosować baterii różnego typu lub uszkodzonych.
- Nie dopuszczać do upadku, szczególnie na osoby.

Bezpieczne praktyki

- Regularnie sprawdzaj stan produktu i baterii.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Stosuj baterie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Usuń baterie przy dłuższym nieużywaniu urządzenia.
- Zapewnij stabilny montaż zegara, unikając ryzyka upadku.
- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji.

Podmiot odpowiedzialny

Gadget Master sp. z o.o. sp.k.
Ogrodowa 25i, 55-080 Smolec, Polska
hurt@gadget-master.pl
+48732739386

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną jest podmiot gospodarczy z siedzibą w UE odpowiedzialny za określone obowiązki dotyczące zgodności produktu.

Gadget Master sp. z o.o. sp.k.
Ogrodowa 25i, 55-080 Smolec, Polska
hurt@gadget-master.pl
+48732739386

Data utworzenia dokumentu: 2025-07-25