

Instrukcja Bezpieczeństwa GPSR

Informacje ogólne

Produkt: Parasol.

Parasola należy używać do ochrony przed deszczem i promieniowaniem słonecznym. Produkt nie jest przeznaczony do ochrony przed silnym wiatrem, burzami ani jako element konstrukcyjny (np. podparcie). Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Instrukcja zgodna z wymaganiami rozporządzenia GPSR oraz wskazaniem norm bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące opakowań

Bezpieczeństwo użytkowania i ryzyka związane z opakowaniami

- Opakowania (kartonowe, tekturowe, plastikowe, foliowe, blistry oraz mieszane) mogą zawierać elementy metalowe (np. zszywki) oraz wypełnienie styropianowe lub folię zabezpieczającą produkt.
- **Opakowanie nie jest zabawką** – zabrania się wykorzystywania pustych opakowań do zabawy oraz przechowywania w nich niebezpiecznych przedmiotów czy żywych zwierząt.
- **Nie nakładaj opakowań na głowę, twarz ani inne części ciała** – szczególnie dotyczy to foliowych worków lub blistrów, które mogą powodować ryzyko uduszenia.
- **Nie pozwól dzieciom bawić się opakowaniem** – drobne elementy (np. zszywki, kawałki plastiku, fragmenty styropianu) mogą zostać połknięte lub spowodować zadławienie.
- **Ostrożnie obchodź się z ostrymi krawędziami opakowań kartonowych, tekturowych i blistrów**, aby uniknąć skaleczeń i perforacji skóry.
- **Zwróć szczególną uwagę na obecność metalowych zszywek** – niewłaściwie oderwana lub wystająca zszywka może spowodować skaleczenie lub zaklinowanie się w skórze.
- Podczas rozpakowywania usuń opakowanie i wszystkie materiały ochronne (folia, styropian) niezwłocznie po otwarciu i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja opakowań – segregacja na frakcje

- **Opakowania kartonowe, tekturowe:** wyrzucaj do pojemnika na papier.
- **Opakowania plastikowe (w tym blistry, woreczki, folie):** wyrzucaj do pojemnika na tworzywa sztuczne.
- **Opakowania foliowe:** wrzucaj do pojemnika na plastik, po usunięciu wszelkich pozostałości produktu.
- **Elementy metalowe (np. zszywki):** najlepiej oddzielić i wyrzucać jako metal do pojemnika na metale lub pozostawić w pierwotnym opakowaniu, jeśli nie da się bezpiecznie usunąć.
- **Wypełniacze styropianowe:** segreguj jako odpady sztuczne – wrzucaj do przeznaczonych na to pojemników, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Opakowania wielomateriałowe:** dokładnie oddziel części możliwe do segregacji według powyższych wskazań; nieusuwalne elementy oddaj do pojemnika na odpady zmieszane.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Nie pozostawiaj pustych opakowań, szczególnie foliowych i blistrów, w miejscach dostępnych dla dzieci i zwierząt.
- Po rozpakowaniu produktu natychmiast zutylizuj wszystkie materiały opakowaniowe zgodnie z zasadami segregacji, by zapobiec przypadkowym wypadkom.
- W razie przypadkowego połknięcia, zadławienia czy skaleczenia zszywką lub ostrą krawędzią należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc lekarską.

Prawidłowe i odpowiedzialne postępowanie z opakowaniami minimalizuje ryzyko urazów, zadławień, uduszenia oraz przyczynia się do ochrony środowiska.

1. Bezpieczne użytkowanie produktu

- Otwierać i zamykać parasol powoli, trzymając go pionowo z dala od twarzy i innych osób.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, jako osłonę przed warunkami pogodowymi.
- Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci bez nadzoru.

2. Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń

- Ryzyko urazu przy gwałtownym otwieraniu lub zamykaniu mechanizmu.
- Niebezpieczeństwo porażenia w trakcie burzy – nie używać parasola podczas wyładowań atmosferycznych.
- Ryzyko uszkodzenia oczu lub ciała przez końcówki drutów stelaża.
- Możliwość przewrócenia się lub uszkodzeń przy silnym wietrze.

3. Instrukcja obsługi

- Chwycić parasol za rączkę i trzymać pionowo.
- Odpiąć tasemkę zabezpieczającą.
- Rozłożyć czaszę poprzez delikatne naciśnięcie mechanizmu otwierającego.
- Aby zamknąć, przytrzymać czaszę i powoli wsunąć mechanizm w dół.
- Zabezpieczyć parasol tasemką przed przechowywaniem.

4. Zalecenia dotyczące konserwacji

- Wysuszyć parasol po każdym użyciu, aby zapobiec pleśni.
- Przechowywać w przewiewnym miejscu, unikać długotrwałej ekspozycji na słońce.
- Czaszę czyścić wilgotną ściereczką, bez użycia agresywnych detergentów.
- Regularnie sprawdzać stan stelaża i mechanizmu.

5. Utylizacja

- Produkt wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Elementy metalowe i plastikowe oddzielić, jeśli to możliwe, i przekazać do odpowiedniego recyklingu.

6. Oznakowania i symbole bezpieczeństwa

Na opakowaniu lub produkcie mogą pojawić się oznaczenia lub symbole:

- Oznaczenia użytych materiałów i sposobu ich utylizacji.
- Dane importera lub producenta.

7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W przypadku zakleszczenia palców w mechanizmie – natychmiast zwolnić nacisk i schłodzić miejsce zimną wodą.
- Jeśli parasol zostanie porwany przez wiatr – nie próbować go łapać w sposób zagrażający bezpieczeństwu.
- W razie uszkodzenia konstrukcji – przerwać użytkowanie, aby uniknąć skaleczeń.

Spis czynności zabronionych

- Nie używać podczas burzy i silnych wiatrów.
- Nie pozostawiać w pobliżu źródeł ognia.
- Nie używać jako kija, podpórki czy narzędzia.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się mechanizmem sprężynowym.

Bezpieczne praktyki

- Zawsze otwierać parasol w bezpiecznej odległości od twarzy i innych osób.
- Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby wydłużyć jego żywotność.
- Regularnie sprawdzać mechanizm otwierający, aby uniknąć nagłych awarii.
- W razie zużycia lub uszkodzenia – bezpiecznie zutylizować i zastąpić nowym produktem.

Podmiot odpowiedzialny

Gadget Master sp. z o.o. sp.k.
Ogrodowa 25i, 55-080 Smolec, Polska
hurt@gadget-master.pl
+48732739386

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną jest podmiot gospodarczy z siedzibą w UE odpowiedzialny za określone obowiązki dotyczące zgodności produktu.

Gadget Master sp. z o.o. sp.k.
Ogrodowa 25i, 55-080 Smolec, Polska
hurt@gadget-master.pl
+48732739386

Data utworzenia dokumentu: 2025-09-23